

スプリントなど、硬いジスクが楽に切れる!  
ハイパワーモード搭載で、さらに速く切れる!



Meinan  
名南歯科貿易株式会社

# 切る!



## ハイパワーモード搭載

通常使用するノーマルモードと、ここぞという時に使うハイパワーモードを搭載。

※ハイパワーモードは、切断物にもよりますが、ハンドピース保護のため5分程度で自動停止するようになっています。

## ボタンを押し続けなくて良い

「ボタンを押していると作業がやりにくい」というユーザーの声を反映して作業性を優先しました。一度押したら、10分動作します(※ノーマルモード時)。もう一度押せば、そこで停止します。

## 温度センサーを搭載

ハンドピース内の振動子を熱破損から守るため、ハンドピース内の温度が上昇すると停止する温度センサーを搭載!

これにより、ハイパワーモードでもハンドピースへのダメージを心配することなく、安心してお使いいただけます。

## スペック

- 型番: ZO-41II
- 発振周波数: 40kHz
- 外形寸法  
発信機(本体): 173mm×89mm×76mm(突起部含まず)  
ハンドピース: 直径32mm×144mm(刃含む)
- 質量  
発信機(本体): 約260g  
ハンドピース: 約70g(ハンドピースケーブル含む)
- ハンドピースケーブル: 1.6m(ストレート)
- 定格電圧: DC12V
- 最大出力: 30W
- 消費電力: 最大約40W
- ACアダプタ: AC100V-240V、50/60Hz、80VA  
OUTPUT: DC12V、3.5A
- 回路保護: ハンドピース内部に温度センサーを搭載
- 環境条件: 5~35℃、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)

## 超音波ジスクカッター

# ウルトラ ソニックカッター

## ZO-41 II

標準価格 **¥68,000** (税抜)

【消耗品】ウルトラソニックカッター替刃(5入): ¥300(税抜)

※製品の外觀は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

www.meinandental.com



■ 製造販売元

名南歯科貿易株式会社

www.meinandental.com  
meinan@meinandental.com

本社 社 454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号  
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610  
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F  
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

YouTube  
名南チャンネル

